KULLANIM KILAVUZU

LED IŞIKLI SAAT

MODEL : Twelve 5-9 G Version

BAKIM VE ONARIM

Saatinizin dış kısmını ılık su ile ıslatılmış yumuşak bir bez ile temizleyebilirsiniz. Saati kullanmadığınız durumlarda kutusunda saklayarak muhafaza ediniz. Yüksek, düşebilecek yerlere koymayınız. Çiziklerden kaçınmak üzere saatinizi cam veya kesici maddelerin olduğu yerlerden uzak tutunuz. Saatiniz ile ilgili bir problem olduğunda lütfen içini kendiniz açmayıp, yetkili servise başvurunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Saatinizi her zaman almış olduğunuzda yanında bulunan kutusu içerisinde taşıyınız.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Kullanmış olduğunuz saat hiçbir şekilde insan sağlığına ve çevreye zararlı değildir ve hiçbir şekilde tehlike arz etmemektedir.

KULLANIM HATALARI VE UYARILAR

Sudan kaynaklanan hasarlar, camın kırılması, kötü kullanma veya dikkatsiz kullanımlara dikkat ediniz.

SAATİNİZİN PERİYODİK BAKIMI

Saatiniz hiçbir şekilde bakım gerektirmeyip, ömür boyu kullanabilirsiniz.

MONTAJ ŞEMASI VE MONTAJI GERÇEKLEŞTİRMEK

Saatiniz satın aldığınızdan itibaren kullanıma hazır olup, montaja gerek yoktur.

KULLANIM SÜRESİ

Saatinizin kullanım süresi 10 Yıldır.

1259G LED Saat

Saat

LED x 10 dakika

LED x 1 dakika



Tuş A- Saat 6 konumu (zaman söyleme)
Tuş B – Saat 12 konumu (ayar fonksiyonu)

Tuş A' ya basılması birkaç saniye süreyle zamanı gösterecektir

Örnek 1 : 4:35



Örnek 2 : 10:30



Açıklamalar:

A tuşuna bastıktan sonra yanıp sönme paternini geçiniz. Tekrar A tuşuna basınız



Zamanı görmek için A tuşuna iki defa basınız

Zaman Nasıl Ayarlanır

- B tuşunu basınız: Saat LEDler yanıp sönecektir(dakika LEDler yanıp sönmemektedir); saatleri arttırmak için A tuşuna basınız.
- Onaylamak için B tuşuna basınız ve dakika LEDlere ilerleyiniz. LEDleri arttırmak için A tuşuna basınız
- Onaylamak için B tuşuna basınız

Bataryanın Değiştirilmesi

- Bir lityum batarya CR 2032 ışıkların çalışması için güç sağlamaktadır.
- Saatinizin ışığının kısıldığını fark ederseniz, bu bataryanızın değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
- Saatinizin fonksiyonu duruncaya kadar beklemeyiniz.
- Ürününüzde uzun bir süre zayıf ya da ölü batarya bırakmanız saatin parçalarına zarar verebilir.
- Ürününüzün hasar görme olasılığından kaçınmak için, batarya değiştirilmesi ve muhafazasının uygun bir şekilde geri kapatılması için saati bir saat uzmanına götürmenizi size tavsiye ederiz.

Uyarılar

- Ürün yüzeyinde su ve ya aşırı nemle butonlara basmayınız.
- Uzun süreli direk güneş ışığına, aşırı sıcaklığa maruz kalmadan kaçınınız. Bu, malzemenin renginin atmasına ya da rengin değişmesine sebep olabilir
- Bu ürünün düşürülmesinden ya da kaba kullanımından kaçınınız. Muhafaza ya da kayışın rengini bozabileceği için güçlü deterjan, sprey ya da kimyasal kullanmayınız.
- Saatinizi temizlemek için yalnızca hafif nemli yumuşak bez kullanınız.